

Manutenzione di autovetture
al massimo livello

Informazione prodotto



TUNAP
New Lack Beta
5122100X

TUNAP 5122100X - New Lack Beta

per trattare a specchio le superfici verniciate. Abrasivi inorganici senza silicone e cera!

CAMPO D'IMPIEGO

- Carrozzerie in genere e plastiche verniciate
- Su tutti i tipi di vernici
- Per il ripristino di verniciature nuove o su vetture nuove
- Per lucidare dopo la levigatura con carta abrasiva grana 2500
- Per lucidare dopo la lucidatura con la pasta abrasiva
- Idoneo per vernici chiare e scure

AZIONE DEL PRODOTTO

- Rimuove meccanicamente lo strato superficiale della vernice
- Non contiene additivi chimici che danneggiano le vernici
- Consente di ottenere la massima lucentezza
- Elimina le macchie presenti sulla vernice (ruggine...)
- Non crea polvere durante la lucidatura
- Prodotto ecologico

VANTAGGI

- Ottima lucidatura a base di ossido di alluminio
- Facile asportazione dopo la lucidatura
- Nessuna formazione di ologrammi o d'aloni
- **Senza silicone**
- Le vernici riacquistano la lucentezza originaria
- I colori riacquistano intensità

UTILIZZO

- Il prodotto può essere applicato a mano o con la lucidatrice
- Per avere ottimi risultati utilizzare il disco per lucidatura Tunap fine arancione art.G8 5829.
- Applicare sulla vernice alcune gocce di prodotto.
- Posizionare la lucidatrice spenta su una goccia e muoverla dal basso verso l'alto, fino a quando il disco non ha assorbito il prodotto.
- Accendere la lucidatrice e muoverla lentamente da sinistra verso destra.
- Nel movimento di ritorno, guidare la lucidatrice parallelamente alla prima striscia lucidata, fino a lucidare completamente tutta la superficie.
- Per raccogliere le restanti gocce di prodotto, inclinare leggermente il disco, lasciare penetrare il prodotto e ricollocare il disco in posizione orizzontale.
- Il prodotto non ha una resa ottimale se si secca durante la lucidatura. In tal caso eliminare i residui di prodotto con Tunap panno ultramicrofibra art 5847.

- La lucidatura a mano richiede molto più tempo e può essere effettuata con Tunap spugna per lucidatura art. 5822 .
- La spugna va utilizzata sulla superficie verniciata e con movimenti circolari. Il movimento va effettuato da sinistra a destra e di seguito parallelamente alla prima striscia lucidata.
- Eliminare i resti di prodotto con Tunap panno ultramicrofibra art. 5847.

STOCCAGGIO

- Proteggere dai raggi solari
- Conservare ad una temperatura compresa tra i 15 e 25 gradi.

INDICAZIONI

- Trattare tutte le plastiche esterne non verniciate prima dell'inizio della lucidatura con Tunap Gel protettivo per plastiche esterne art. 5222025AB.
- Non utilizzare il prodotto su vernici surriscaldate.

I consigli tecnici sopra riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto.